

## Instructiuni de aplicare autocolante

### TIPURI DE AUTOCOLANTE:

- Autocolante colorate
- Autocolante AUTO
- Autocolante de mobilier
- Autocolante de perete
- Autocolante de geam (inclusiv cele printate/laminate, window graphics, printate in oglinda, etc)

### TIPURI DE APLICARE:

#### 1. APLICARE FARA APA

Suprafata de aplicare trebuie sa fie neteda, uscata, fara praf, grasimi, inegalitati sau fisuri. Autocolantul este din PVC, un material flexibil, care se muleaza dupa suprafata pe care este aplicat. Daca suprafata prezinta denivelari, aspectul autocolantului nu va fi neted.

Montajul se poate realiza in spatii cu temperatura minima de 15 grade Celsius. De asemenea, asigurati-va ca autocolantul nu a fost depozitat in spatii cu o temperatura mai scazuta de 15 grade.

#### PASI DE APLICARE AUTOCOLANT

Aveti nevoie de: racleta cu margine din pasla, cutter, laveta.

1. Curatati suprafata de praf folosind o laveta.
2. Dintr-un capat al autocolantului dezlipiti 5-10 cm din foaia de protectie de pe spate (liner) si lipiti autocolantul pe suprafata de aplicare, fixandu-l in pozitia dorita.
3. Din aproape in aproape, pe masura ce desprindeti foaia de protectie (liner), racletati dinspre centru spre margini pentru a elimina bulele de aer si pentru a-l lipi pe suprafata dorita.

**Important:** Tineti ridicat autocolantul pentru a nu se atinge de suprafata decat atunci cand este apasat cu racleta, pentru a evita formarea bulelor si a cutelor. Daca observati formarea unei bule, desprindeti cu grija portiunea respectiva si racletati din nou pentru a o lipi fara defecte. Daca observati ca a ramas o bula de aer dupa ce ati aplicat tot autocolantul, folosind un ac, intepati usor acea bula si racletati zona respectiva.

---

## 2. APLICARE CU APA

Aplicarea cu apa se face pe suprafete lucioase – sticlă, metal lucios, lemn lacuit, plastic lucios etc. Pentru aplicare umeda aveti nevoie de: apă, detergent vase, pulverizator, racletă, cutter, lavetă

1. Suprafata de aplicare se curăța și degreseaza.
2. Se prepara soluția de aplicare – 1 litru de apă se amesteca cu 1 linguriță de detergent.
3. Soluția obținută se pune în pulverizator.
4. Se deslipeste hartia de protecție de pe spatele autocolantului (liner), apoi se pulverizeaza soluția pe spatele autocolantului.
5. Se pulverizeaza soluția și pe suprafata pe care se aplica autocolantul.
6. Se aplica ușor autocolantul pe suprafata si faceti ajustările necesare. Racletați dinspre centru spre margini pentru a elimina apa și bulele de aer. Adezivul se va usca total în cca. 1 săptămână.

Pentru aplicarea autocolantului pe suprafete curbate (canturi) folositi un uscator de par pentru a incalzi usor folia, care se va mula pe suprafata curbata.

Pentru indepartare autocolantului desprindeti folia de la un colt si trageți la un unghi paralel cu suprafata.

image  
print