

Instructiuni de aplicare folii pentru geam

TIPURI DE FOLII GEAM:

- folii sablare,
- folii de protectie solara (interior sau exterior)
- folii decorative autoadezive si electrostatice,
- folii antiefractie si securitate

Foliile se pot aplica pe suprafete din sticla: ferestre, usi, cabina dus. Montajul se poate realiza in spatii cu temperatura minima de 15 grade Celsius si trebuie realizat in plan vertical.

PASI DE APPLICARE FOLIE GEAM

Aveti nevoie de: apa, detergent lichid de vase, pulverizator, racleta, cutter, laveta.

1. Se curata si se degreseaza geamul. Curatati bine de praf marginile si colturile chederelor.
2. Preparati solutia de aplicare amestecand 1 litru de apa cu 1 lingurita de detergent lichid de vase si o puneti in pulverizator.
3. Taiati din rolă bucată de folie necesară pentru geam, lasand o marja de 4-5 cm.
4. Desprindeti foaia de protectie de pe spatele foliei (liner), apoi pulverizati solutia pe spatele foliei, pe masura ce desprindeti linerul. Astfel, folia nu va atrage praf. Pulverizati solutia si intreaga suprafata a geamului.

ATENTIE – toate foliile au liner de protectie (din hartie sau plastic transparent subtire).

5. Aplicati folia pe geam si pulverizati suprafata exterioara a acestea cu solutia preparata, apoi incepeti sa racletati dinspre centru spre margini pentru a elibera apa si bulele de aer.
6. Folosind un cutter bine ascuns taiati surplusul de material pe langa cheder. Uscati fereastra si marginile foliei folosind servetele din hartie.
7. In cazul foliilor de protectie solara cu montare la exterior, dupa racletarea foliei se recomanda securizarea marginilor foliei prin aplicarea unui strat de silicon transparent pe fiecare muchie a geamului, pe langa cheder.

Atentie: In urma aplicarii pot aparea urme/pete albicioase sub folie. Acestea reprezinta o reactie a adezivului cu apa, dar si ca urmare a miscarii de racletare a foliei. Adezivul se va usca treptat, urmele vor dispara si aspectul foliei se va uniformiza in aproximativ 1-2 saptamani de la aplicare, in functie de cat de pronuntate erau initial si de temperatura la care sunt expuse geamurile (in perioada foarte rece uniformizarea poate dura pana la 3 saptamani).

CONDITII DE INTREȚINERE A FOLIEI

Nu curatati geamul pe care s-a aplicat folia timp de 7-10 zile de la instalare. Solutia pe baza de apa folosita la aplicarea foliei pe geam necesita un anumit timp de uscare. Acest timp de uscare variaza in functie de conditiile climatice locale. In timpul perioadei de uscare este normal sa apară urme de apa intre folie si geam, fenomen ce va dispara odata cu uscarea completa.

Nu culisati geamul pentru 5-7 zile de la aplicarea foliei. Aceasta trebuie sa aiba o pozitie verticala in timpul perioadei de uscare.

Pentru curatarea geamului folositi o solutie slab concentrata de apa cu sapun lichid si folositi doar materiale moi, non-abrazive. Nu folositi solutii pe baza de alcool sau solvent, acestea pot deteriora aspectul si proprietatile foliei.

In zona muchiilor se recomanda o miscare paralela cu marginea foliei si nu perpendiculara pentru a reduce riscul dezlipirii si pentru a nu se aduna scame in marginea foliei.

INDEPARTAREA FOLIEI

Taiati benzi verticale de aproximativ 15 cm utilizand un cutter, fara a ajunge la suprafata sticlei (fara a apasa puternic pe geam). Desprindeti usor fiecare fasie, de sus in jos.

Este posibil sa ramana urme de adeziv dupa indepartarea foliei. Acestea pot fi indepartate utilizand un razuiitor si multa apa cu detergent lichid.